


## 観測井配置図



※ 邑楽2号井は観測継続、邑楽3号井は観測休止  
 ※ 明和西1・2・3号井、農政局1・2号井は地盤沈下計も併設