観測井配置図

別紙1-10

●	観測対象井戸	20
●	観測休止中の井戸	14
●	埋め戻しのため井戸廃止	2



※ 邑楽2号井は観測継続、邑楽3号井は観測休止

※ 明和西1・2・3号井、農政局1・2号井は地盤沈下計も併設